こんな表示が出たら

エラー時にはディスプレイに以下のエラーコードが表示されます。

エラーコード	原　因	処　置	参照ページ
U103021 ～U103025 U403021 ～U403025	白基準が異常である。	• 白基準板にマグネットを貼り付けている場合は、外してください。 • 白基準板を清掃してください。 • 明るい場所で使用している場合は、本体の向きをかえるか、光を遮ってください。	
U403011 U403012	スキャナーが正常に動作していない。	スキャナーが動くかを確認してください。	
U314225	プリンターにインク切れが発生している。	プリンターの取扱説明書に従ってプリンターのインクカートリッジを交換してください。	–
U314226	プリンターに記録紙がセットされていない。	プリンターの取扱説明書に従ってプリンターに記録紙をセットしてください。	–
U314227	プリンターに紙ジャムが発生している。	プリンターの取扱説明書に従ってプリンターのジャムを解除してください。	–
U314228	プリンターが動作中である。	プリンターが待機状態になるまで待ったあと、複写を開始してください。	–
U414209	プリンターへの印刷中に USB ケーブルが抜かれた。	プリンターとの USB ケーブルを確実に接続し、必要枚数を再度複写してください。	
U314229 U314231	プリンターへの印刷中に通信異常が発生した。	プリンターの電源を入れ直してください。それでもエラーが表示される場合は、プリンターが壊れている可能性があります。	–
U314224	プリンターに異常が発生している。	プリンターの電源を入れ直してください。それでもエラーが表示される場合は、プリンターが壊れている可能性があります。	–
U314161	対応していないプリンターが接続されている。	推奨プリンターを接続してください。	
	プリンターではなくパソコンが接続されている。	推奨プリンターを接続してください。 パソコンに読み取る場合には、出力先設定を［パソコン］に変更してください。	
U307010	USB フラッシュメモリーの空き容量が不足している。	パソコンを使用して、空き容量を増やしてください。	–
U306010	SD メモリーカードの空き容量が不足している。	パソコンを使用して、空き容量を増やしてください。	–
U307035	ライトプロテクトされた USB フラッシュメモリーがセットされている。	ライトプロテクトを解除してください。	–
U306035	ライトプロテクトされた SD メモリーカードがセットされている。	ライトプロテクトを解除してください。	–
U407010	USB フラッシュメモリーへの読み取り中に容量不足が発生した。	パソコンを使用して、空き容量を増やし、再度読み取ってください。	–
U406010	SD メモリーカードへの読み取り中に容量不足が発生した。	パソコンを使用して、空き容量を増やし、再度読み取ってください。	–
U307144	USB フラッシュメモリーへの書込み異常が発生した。	パソコンを使用して USB フラッシュメモリーに正常に書込めるか確認してください。	–
U306144	SD メモリーカードへの書込み異常が発生した。	パソコンを使用して SD メモリーカードに正常に書込めるか確認してください。	–
U407209	USB フラッシュメモリーへの読み取り中に USB フラッシュメモリーが取り出された。	USB フラッシュメモリーを挿入して、再度読み取ってください。	–

エラーコード	原　因	処　置	参照ページ
U406209	SD メモリーカードへの読み取り中に SD メモリーカードが取り出された。	SD メモリーカードを挿入して、再度読み取ってください。	－
U307014 U307160 U407035	USB フラッシュメモリー内の以下の保存フォルダーが読み取り専用に設定されている。 MC 1800CⅡ："MC1800C" MC 1300CⅡ："MC1300C" MC 1800Ⅱ： "MC1800" MC 1300Ⅱ： "MC1300"	保存フォルダーを書き込み可能に設定してください。	
U306014 U306160 U406035	SD メモリーカード内の以下の保存フォルダーが読み取り専用に設定されている。 MC 1800CⅡ："MC1800C" MC 1300CⅡ："MC1300C" MC 1800Ⅱ： "MC1800" MC 1300Ⅱ： "MC1300"	保存フォルダーを書き込み可能に設定してください。	
U307001 U307002 U307161	使用できない USB フラッシュメモリーがセットされている。	セキュリティ機能などの特殊な機能を持った USB フラッシュメモリーは使用できません。	－
U307037	対応していない FAT16 形式でフォーマットされた USB フラッシュメモリーがセットされている。	パソコンを使用して FAT32 形式でフォーマットを行ってください。 フォーマットを行うと USB フラッシュメモリーのデータはすべて削除されます。必ずデータをバックアップしてからフォーマットを行うようにしてください。	－
U306001 U306002	SDHC メモリーカードがセットされている。	SDHC メモリーカードには対応していません。 SD メモリーカードをご使用ください。	－
	使用できない SD メモリーカードがセットされている。	SD メモリーカードが認識されない場合は、パソコンの標準フォーマットソフトウェアでフォーマットされている可能性があります。書撮りくんで使用する際は、必ず専用のソフトウェアで SD メモリーカード規格に準拠するようにフォーマットを行ってください。 フォーマットを行うと SD メモリーカードのデータはすべて削除されます。必ずデータをバックアップしてからフォーマットを行うようにしてください。 フォーマットするための専用のソフトウェアは、以下のホームページよりダウンロードすることができます。 http://panasonic.jp/support/sd_w/download/sd_formatter.html	－
U413209	パソコンへの読み取り中に USB ケーブルが抜かれた。	パソコンとの USB ケーブルを確実に接続し、再度読み取ってください。	
U413010	読み取り中に本機の内部メモリー不足が発生した。	ホワイトボードに書かれた文字や貼り付けたチャートを減らして、再度読み取ってください。	－
U407208 U406208	ファイル名の通番が最大（99）に達した。	USB フラッシュメモリーまたは SD メモリーカードの以下のフォルダー内の画像ファイルを他の場所に移動してください。 MC 1800CⅡ："MC1800C" MC 1300CⅡ："MC1300C" MC 1800Ⅱ： "MC1800" MC 1300Ⅱ： "MC1300"	

そのほかの表示については、販売店にお問い合わせください。